

allente



Google TV

User Manual

Allente Streaming Hub

Grattis till din nya Allente Streaming Hub

Med Allente Streaming Hub samlar och organiserar Google TV™ filmer och serier med mera från alla dina appar och abonnemang. Upptäck något nytt att se bland allt innehåll som är tillgänglig för dig, tack vare rekommendationer som baseras på vad du tidigare sett och vad som intresserar dig. Med din röst kan du be Google hitta filmer och serier, svara på frågor, styra smarta enheter i ditt hem med mera. Med Google TV:s app kan du titta varsomhelst, närsomhelst.

Paketet innehåller:

- 1 Allente Streaming Hub
- 1 Fjärrkontroll med 2 st AAA-batterier
- 1 Strömkabel och strömadapter
- 1 Snabbguide



Inkoppling och installation

1. Anslut Allente Streaming Hub till ett eluttag med hjälp av strömkabeln och strömadaptern.
2. Koppla Allente Streaming Hub till valfri HDMI-ingång på din tv.
3. Starta Allente Streaming Hub genom att trycka på Av/på-knappen som är märkt BOX på fjärrkontrollen.
4. Logga in på ditt Google-konto. Saknar du Google-konto? Inga problem, det är enkelt att fixa. Läs mer nedan.
5. Följ anvisningarna på skärmen för att ansluta Allente Streaming Hub till internet via wifi. Vill du istället koppla in internet via nätverkskabel (medföljer ej) gör du det genom att ansluta till nätverksporten på undersidan av Allente Streaming Hub (2).

Läs mer om Allente Streaming Hub på allente.se

Skapa ett Google-konto

1. Gå in på accounts.google.com/signup.
2. Följ instruktionerna.




2

3

1. USB-C
2. Nätverksport
3. Strömkälla DC 5V
4. Resetknapp

Fjärrkontrollen

1. På/av-knapp för din tv
2. Google Assistant
3. Öppnar din profil
4. Navigationsknappar
5. Gå tillbaka
6. Genväg till Google TV:s huvudmeny
7. Justerar volymen eller stänger av ljudet helt på din tv
8. Genväg till YouTube
9. Genväg till Allentes huvudmeny
10. Genväg till dina tv-kanaler
11. På/av-knapp Allente Streaming Hub
12. Öppnar inställningarna
13. Öppnar tv-guiden i Allente-appen
14. Byter kanal



Specifikation

Hårdvara	
Chipset	Amlogic 905Y4
RAM	2GB
Flash	eMMC 8GB
Video	
Videoavkodning	AV1 MP-10@L5.1 up to 4Kx2K@60fps VP9 Profile-2 up to 4Kx2K@60fps H.265 HEVC MP-10@L5.1 up to 4Kx2K@60fps AVS2-P2 Profile up to 4Kx2K@60fps H.264 AVC HP@L5.1 up to 4Kx2K@30fps MPEG-4 ASP@L5 up to 1080P@60fps (ISO-14496) WMV/VC-1 SP/MP/AP up to 1080P@60fps AVS-P16(AVS+)/AVS-P2 JiZhun Profile up to 1080P@60fps MPEG-2 MP/HL up to 1080P@60fps (ISO-13818) MPEG-1 MP/HL up to 1080P@60fps (ISO-11172) RealVideo 8/9/10 up to 1080P@60fps
Videoformat	Supports *.mkv,*.wmv,*.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm and *.jpg file formats
Video Output	HDMI 2.1 , HDCP2.2
Aspect Ratio	Auto, Full screen
Video Resolution	4K@60fps 1080p/i 720p 4Kx2K
Power	
DC Input Range	5V 1A
Power Consumption	Maximum 5W

Säkerhetsinformation



Försiktighet!

Notera: För att förhindra eldsvåda och elektriska stötar, undvik att exponera enheten för regn eller fukt. För att undvika all möjlig risk för elektriska stötar, försök aldrig öppna enheten. Om enheten går sönder bör reparation utföras av kvalificerad tekniker. Ingen del av den här enheten bör repareras av användaren.

Varning!

- Skydda enheten från höga temperaturer, fukt och damm
- Placera inte föremål som kan skada enheten (dvs.vätskefyllda föremål eller ljus) i närheten.

Google TV är namnet för den här enhetens programvara och ett varumärke som tillhör Google LLC. Google och YouTube är varumärken som tillhör Google LLC. Google Assistant är inte tillgängligt på alla språk och i alla länder. Vilka tjänster som är tillgängliga varierar beroende på land och språk. Åtkomst och tillgänglighet til dessa applikationer är föremål för villkår. Tredepartsappar kan krevva abonnemang

Benämningarna HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface och HDMI logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA och andra länder.

HDMI[®]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

allente



Google TV