

סלקום 

סלקום  **Master Box**

מדריך התקנה




4K

מה במארז?




כבל HDMI



כבל רשת



מאסטר בוקס



ספק כוח



סוללות




שלט

חיבור מכשיר המאסטר בוקס שלכם

1. חיבור לאינטרנט הביתי


חברו את כבל הרשת שקיבלתם לכניסה המתאימה במאסטר בוקס ולנקודת האינטרנט הסמוכה.



2. חיבור למסך הטלוויזיה

חברו את הטלוויזיה למאסטר בוקס שלכם באמצעות כבל ה-HDMI






3. חיבור לחשמל

חברו את המאסטר בוקס לשקע חשמל

4. הפעלת הטלוויזיה

הדליקו את הטלוויזיה ולחצו על כפתור המעבר בין חיבורי HDMI בשלט שלכם עד למציאת החיבור הנכון




* שימו לב כפתור המעבר נראה אחרת בשלטים שונים, בחרו את האפשרות המתאימה בשלט שלכם:
Source | INPUT | HDMI | AV

השלט החכם שלכם




הגדרת השלט

תוכלו להשתמש בשלט שלכם על מנת לשלוט בעוצמת הקול וגם להדליק ולכבות את הטלוויזיה. עקבו אחר ההנחיות המוצגות במסך




חיבור ל-WIFI

אנו ממליצים על חיבור המאסטר בוקס
לרשת האינטרנט באמצעות חיבור כבל
הרשת כפי שהודגם בתהליך ההתקנה.
אך אם ברצונכם להתחבר לרשת Wi - Fi
תוכלו לעשות זאת על ידי בחירה
ב"שינוי רשת" במסך זה




בחרו את הרשת הרצויה מרשימת הרשתות
שתוצג על המסך




הגדרות אחרונות

הגדרת חשבון Google


מומלץ להגדיר בשלב זה את חשבון ה-Google (Gmail) שלכם על מנת שתוכלו להוריד אפליקציות ולהינות מכל יתרונות השירות. באפשרותכם לדלג על שלב זה.





- עם סיום הגדרת המכשיר, קיימות הגדרות נוספות, לבחירתכם:
- אישור התנאים וההגבלות של Google
 - התרת שימוש במיקום המכשיר
 - אישור שליחה אוטומטית של נתוני אבחון ושימוש של Google

כעת תוכלו להתרווח ולהתחיל לראות דברים אחרת



צפייה מהנה!





אנחנו זמינים | *3123
עבורכם

387709