

Using the remote control

ES Uso del mando a distancia FR Utilisez la télécommande

Selects audio mode (MONO / STEREO / SAP) (Analog) / Audio language (Digital).
 ● Selecciona el modo de audio (MONO / ESTEREO / SAP) (Analogico) / Idioma de audio (Digital).
 ● Sélectionne le mode audio (MONO / STEREO / SAP) (Analogique) / La langue audio (Numérique).

<Analog>

1 Stereo 2 Mono 3 SAP

<Digital>

7.1 CC THE VIEW FROM THE BAY TV-G
 KGO-HD 720p Audio 1/3
 English French Spanish

FORMAT
 ● Ajusta el tamaño de imagen en la pantalla del televisor.
 ● Régle la taille de l'image sur l'écran du téléviseur.



SLEEP
 Sets sleep timer.
 ● Ajusta el temporizador de apagado automático.
 ● Régle le minuteur de mise en veille.

(HOME button / boton de HOME / bouton de HOME)
 Opens the main on-screen menu.
 ● Abre el menú principal en pantalla.
 ● Ouvre le menu principal à l'écran.

INFO
 Displays information about the current program.
 ● Muestra información sobre el programa actual.
 ● Affiche les renseignements sur l'émission en cours.


SOURCE
 Selects connected devices.
 ● Selecciona los dispositivos conectados.
 ● Sélectionne les appareils connectés.

Connect external devices

ES Conexión de dispositivo externo FR Connexion d'un appareil externe

Caution Disconnect the AC power cord before connecting devices.
 ● **Precaución** Desconecte el cable de suministro eléctrico antes de conectar dispositivos.
 ● **Attention** Déconnectez le cordon d'alimentation avant de raccorder les appareils.

Best ES Optimo FR Meilleur




Headphones
 ● Auriculares
 ● Écouteurs




Analog options
 ● Opciones analógicas
 ● Options analogiques

Digital option
 ● Opción digital
 ● Option digital





Soundbar
 ● Barra de sonido
 ● Barre de son

USB memory stick
 ● Dispositivo de memoria USB
 ● Clé USB




See online owner's manual for supported file formats and resolutions.
 ● Consulte el manual del propietario en línea respecto a los formatos de archivo y resoluciones compatibles.
 ● Consultez le guide d'utilisation en ligne pour les formats de fichiers et les résolutions pris en charge.

Better ES Mejor FR Mieux



Good ES Bueno FR Bonne




Note(s) ● Nota(s) ● Remarque(s)
 ● One set of audio L/R input jacks with component, composite and HDMI-DVI video input.
 ● Un juego de entradas de audio L/D se comparten con las entradas de componente, video compuesto o entrada de Video HDMI-DVI.
 ● Un ensemble de prises d'entrée Audio G/D avec composant, composite ou entrée Vidéo HDMI-DVI.


Setup wizard

ES Asistente para instalación FR Assistant de configuration

Follow the on-screen instructions to complete your setup wizard.
 ● Siga las instrucciones en pantalla para realizar la configuración de la asistente para instalación.
 ● Suivez les instructions apparaissant à l'écran pour terminer la configuration de votre assistant de configuration.



To turn off the E-sticker
 ● Para desactivar la característica etiqueta electrónica
 ● Coupez de l'Étiquette E



Wall mount bracket kit

Brand : SANUS Model # : AST16-B1 Screw dimension : M4 x 0.472" (12 mm)
 ● Your TV meets the VESA standard for wall mounting. Consult with your local dealer for a wall mount bracket which is compatible with your TV model.
 ● The recommended wall mount bracket kit (sold separately) allows the mounting of the TV on the wall.
 ● For detailed information on installing the wall mount, refer to the wall mount instruction book.
 ● P&F USA is not responsible for any damage to the product or injury to yourself or others if you elect to install the TV wall mount bracket or mount the TV onto the bracket on your own.
 ● The wall mount bracket must be installed by experts.

When installing the unit on the wall, allow this much space.
 Top : 11.8 inches (30 cm)
 Left and right side : 5.9 inches (15 cm)
 Bottom : 3.9 inches (10 cm)

ES Kit de soporte de montaje en pared

Marca : SANUS Modelo nº : AST16-B1 Dimensiones de los tornillos : M4 x 0.472" (12 mm)
 ● Su TV cumple con la norma VESA para montaje en pared. Consulte a su distribuidor local respecto a un soporte de montaje en pared que sea compatible con el modelo de su TV.
 ● El kit de soporte de montaje en pared recomendado (que se vende por separado) permite instalar el televisor en la pared.
 ● Para obtener información detallada sobre el montaje en pared, consulte el libro de instrucciones de montaje en pared.
 ● P&F USA no se hace responsable de los daños materiales o personales que pudieran producirse si decide instalar el soporte de montaje en pared del televisor o montar el televisor en un soporte por su cuenta.
 ● La instalación del soporte de montaje mural tiene que encargarse a expertos.

Cuando instale el televisor en la pared, deje estos espacios.
 Arriba : 11.8 pulg (30 cm)
 Lado izquierdo y derecho : 5.9 pulgadas (15 cm)
 Abajo : 3.9 pulg (10 cm)

FR Ensemble de support mural

Marque : SANUS Modèle n° : AST16-B1 Taille de vis : M4 x 0.472" (12 mm)
 ● Votre téléviseur est conforme à la norme VESA pour le montage mural. Consultez votre détaillant local pour un support de montage mural qui est compatible avec votre modèle de téléviseur.
 ● Le kit de support mural recommandé (vendu séparément) permet le montage du téléviseur sur le mur.
 ● Pour des informations détaillées sur l'installation du support mural, reportez-vous au livret d'instructions du support mural.
 ● P&F USA n'est pas responsable des dommages causés au produit ou des blessures qui pourraient vous être occasionnées ou causées à des tiers si vous choisissez d'installer le support mural de téléviseur ou de monter le téléviseur sur le support par vous-même.
 ● Le support mural doit être installé par des experts.

Lors de l'installation de l'appareil sur le mur, laissez de l'espace.
 Haut : 11.8 pouces (30 cm)
 Côtés gauche et droit : 5.9 pouces (15 cm)
 Bas : 3.9 pouces (10 cm)

P&F USA is not liable for these types of accidents or injuries noted below.
 ● Installe el soporte de montaje en pared en una pared vertical robusta.
 ● Si se instala en un techo o en una pared inclinada, el televisor y el soporte de montaje en pared podrían caer y ocasionar lesiones graves.
 ● No utilice tornillos que sobrepasen o no alcancen la longitud especificada. Si utiliza tornillos demasiado largos, podría ocasionar daños mecánicos o eléctricos en el interior del televisor. Si utiliza tornillos demasiado cortos, el televisor podría desprenderse.
 ● No apriete los tornillos con demasiada fuerza porque con ello puede dañar el producto o hacer que falle provocando daños.
 ● Por razones de seguridad hay que encargar a dos personas el montaje de la televisión en el soporte de montaje mural.
 ● No monte la televisión en el soporte de montaje si ésta está enchufada o funcionando. Ello puede causar lesiones por descarga eléctrica.

P&F USA no es responsable por estos tipos de accidentes o lesiones indicados a continuación.
 ● Installe el soporte de montaje en pared en una pared vertical robusta.
 ● Si se instala en un techo o en una pared inclinada, el televisor y el soporte de montaje en pared podrían caer y ocasionar lesiones graves.
 ● No utilice tornillos que sobrepasen o no alcancen la longitud especificada. Si utiliza tornillos demasiado largos, podría ocasionar daños mecánicos o eléctricos en el interior del televisor. Si utiliza tornillos demasiado cortos, el televisor podría desprenderse.
 ● No apriete los tornillos con demasiada fuerza porque con ello puede dañar el producto o hacer que falle provocando daños.
 ● Por razones de seguridad hay que encargar a dos personas el montaje de la televisión en el soporte de montaje mural.
 ● No monte la televisión en el soporte de montaje si ésta está enchufada o funcionando. Ello puede causar lesiones por descarga eléctrica.

P&F USA n'est pas responsable de ces types d'accident et de blessure indiqués ci-dessous.
 ● Installez le support mural sur un mur vertical solide.
 ● En cas d'installation sur un plafond ou un mur penché, le téléviseur et le support mural peuvent tomber, ce qui peut occasionner de graves blessures.
 ● N'utilisez pas des vis plus longues ou plus courtes que la longueur spécifiée. Si des vis trop longues sont utilisées, cela peut causer des dommages mécaniques ou électriques à l'intérieur du poste de télévision. Si des vis trop courtes sont utilisées, cela peut entraîner la chute du poste de télévision.
 ● Ne fixez pas les vis avec une force excessive ; cela peut endommager le produit ou entraîner la chute du produit, occasionnant des blessures.
 ● Pour des raisons de sécurité, 2 personnes doivent monter le téléviseur sur un support mural.
 ● Ne montez pas le téléviseur sur le support mural alors qu'il est branché ou allumé. Cela peut entraîner une électrocution.

PHILIPS

Televisions

3000 series

24PFL3603



Quick start guide

ES Guía de inicio rápido FR Guide de démarrage rapide

If you have any questions or need a detailed manual, please visit our support website at

- Si tiene cualquier pregunta o necesita un manual detallado, por favor visite nuestro sitio web de soporte en
- Si vous avez des questions ou avez besoin d'un manuel détaillé, veuillez visiter notre site de soutien au

www.philips.com/support



30024000917000



For complete instructions, please visit www.philips.com/support to download the full version of the User manual.
 This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of P&F USA, Inc., and P&F USA, Inc. is the warrantor in relation to this product.
 The Philips trademark and the Philips shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. used under license.



