

A Product Fiche

B	Supplier	Philips
C	Model ID	55PUS7503/12
D	Energy Efficiency Class	A
E	Visible screen size (diagonal)	139cm/55inch
F	On mode average power consumption (W)	103
G	Annual Energy Consumption (kWh) *1	151
H	Standby Power Consumption (W) *2	0.3
I	Off mode Power Consumption (W)	0.3
J	Screen resolution (pixels)	3840x2160

K *1: Energy consumption kWh per year; based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption depends on how the television is used.

L *2: When the TV is turned off with the remote control and no function is active.

M For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

A	Produktdatenblatt	C	Modellkennung	G	Jährlicher Energieverbrauch
B	Lieferanten	D	Energieeffizienzklasse	H	Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand
E	Sichtbare Bildschirmdiagonale	I	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	J	Bildschirmauflösung
F	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand				
K	Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr; auf de Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.				
L	Wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist.				
M	Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.				

A	Productkaart	C	Typeaanduiding	G	Jaarlijks energieverbruik
B	Leverancier	D	Energie-efficiëntieklasse	H	Elektriciteitsverbruik in de slaapstand
E	Zichtbare schermdiagonaal	I	Elektriciteitsverbruik in de uitstand	J	Schermresolutie
F	Elektriciteitsverbruik in de gebruiksstand				
K	Energieverbruik XYZ kWh per jaar; gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt.				
L	Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn.				
M	Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.				

A	Scheda prodotto	C	Identificatore del modello	G	Consumo annuo di energia
B	Fornitore	D	Classe di efficienza energetica	H	Consumo di energia in modo stand-by
E	Diagonale dello schermo visibile	I	Consumo di energia in modo spento	J	Risoluzione dello schermo
F	Consumo di energia in modo acceso				
K	Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore.				
L	Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni.				
M	Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.				

A	Fiche produit	C	Référence du modèle	G	Consommation d'énergie annuelle
B	Fournisseur	D	Classe d'efficacité énergétique	H	Consommation électrique en mode veille
E	Diagonale d'écran visible	I	Consommation électrique en mode arrêt	J	Résolution de l'écran
F	Consommation électrique en mode marche				
K	Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.				
L	Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active.				
M	La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.				

A	Продуктова мікрофіша	C	Модель телевізора	G	Річний обсяг енергоспоживання (кВт*г) *1
B	Торговельна марка постачальника	D	Клас енергоефективності телевізора	H	Споживча потужність телевізора в режимі "очікування" (Вт) *2
E	Зовнішня діагональ екрана телевізора (см/дюймів)	I	Споживча потужність телевізора в режимі "вимкнено" (Вт)	J	Розподільна здатність екрана телевізора (пікселів)
F	Споживча потужність телевізора в режимі "вимкнено" (Вт)				
K	*1: Споживання електроенергії кВт*годин на рік, виходячи з енергоспоживання телевізора, який працює 4 години на добу протягом 365 днів. Фактичне споживання електроенергії залежить від того, як використовується телевізор.				
L	*2: Коли телевізор вимкнено за допомогою пульта дистанційного керування та він не виконує жодної функції.				
M	Інформація про номінальне споживання електроенергії вказана на етикетці на задній кришці телевізора.				

A	Ficha de producto	C	Identificador del modelo	G	Consumo de energía anual
B	Proveedor	D	Clase de eficiencia energética	H	Consumo de electricidad en espera
E	Diagonal visible de la pantalla	I	Consumo de electricidad en modo apagado	J	Resolución de la pantalla
F	Consumo de electricidad en modo encendido				
K	Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.				
L	Cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa.				
M	Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.				

A	Informationsblad	C	Modellbeteckning	G	Årlig energiförbrukning
B	Leverantör	D	Energieffektivitetsklass	H	Effektförbrukning i standbyläge
E	Synlig skärmdiagonal	I	Effektförbrukning i frånläge	J	Skärmpoplösning
F	Effektförbrukning i påläge				
K	Energiförbrukning 'XYZ' kWh per år; beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.				
L	När TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv.				
M	För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida.				

A	Produktinfo	C	Modell-ID	G	Årlig energiforbruk
B	Leverandør	D	Energieffektivitetsklasse	H	Strømforbruk i standby
E	Synlig skjerm-diagonal	I	Strømforbruk i off-modus	J	Skjermopløsning
F	Strømforbruk i på-modus				
K	Energiforbruk XYZ kWh per år; strømforbruket er basert på bruk av TV-en for 4 timer per dag for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan TV-en brukes.				
L	Når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv.				
M	For informasjon om nominell effekt, se etiketten på TV-bakdekslet.				

A	Tuoteseloste	C	Mallitunniste	G	Vuotuinen energiankulutus
B	Tavarantoimittaja	D	Energiatohokkuusluokka	H	Valmiustilan energiankulutus
E	Näkyvässä olevan kuvapinnan lävistäjä	I	Tehonkulutus pois päältä -tilassa	J	Kuvaruudun resoluutio
F	Tehonkulutus päälle kytkettyinä -tilassa				
K	Energiankulutus XYZ kWh:ä vuodessa, kun oletetaan, että televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käyttötavasta.				
L	Kun TV on sammutettu kaukosäätimestä ja mikään toiminto ei ole käytössä.				
M	Tietoja nimellisestä virrankulutuksesta on kyllissä television takakannessa.				

