

CAUTION: READ THIS FIRST

ES PRECAUCIÓN: LEA ESTO PRIMERO **FR ATTENTION: LISEZ D'ABORD CECI**



PLEASE KEEP PACKING MATERIALS FOR FUTURE TRANSPORTATION!

ES ¡GUARDE LOS MATERIALES DE EMBALAJE POR SI TIENE QUE TRANSPORTAR LA UNIDAD EN EL FUTURO!

FR VEUILLEZ CONSERVER LE MATÉRIEL D'EMBALLAGE POUR TRANSPORTER L'APPAREIL!



Printed in Thailand

2EMN00878
★★★★★

DO NOT RETURN TO STORE

ES NO DEVUELVA A LA TIENDA

FR NE PAS RETOURNER À MAGASINER

We are ready to help! Contact us first with any questions

¡Estamos listos para ayudar! Contáctenos primero con cualquier pregunta

Nous sommes prêts à vous aider! Contactez-nous d'abord avec toute question

1-866-309-5962
<http://www.philips.com>

For installing the stand, see the back of this sheet. The information is intended for regular installation of this TV (not for wall mount installation).

ES Para mayor información, vea la parte posterior de esta hoja. La información en el anverso está diseñada para la instalación regular de esta TV (no para instalación de montaje en pared).

FR Pour de plus amples renseignements, consultez le verso de cette feuille. Les renseignements au verso sont prévus pour une installation régulière de ce téléviseur (pas pour une installation murale).

1 Getting started

ES Cómo iniciar **FR** Démarrage

! Please read the entire instructions once before following them step by step.

ES Por favor lea todas las instrucciones antes de seguirlas paso a paso.

FR Veuillez lire entièrement les instructions avant de les suivre étape par étape.

A wide open space is recommended for assembly.

ES Se recomienda un espacio abierto para el ensamble.

FR Un large espace ouvert est recommandé pour assembler.

A Phillips-head screwdriver is required to fasten the stands to the TV set.

ES Se requiere un destornillador Phillips para sujetar los soportes a la TV.

FR Un tournevis cruciforme est requis pour fixer les supports du téléviseur.




Be careful not to injure your fingers and keep children away during assembly.

ES Tenga cuidado de no lastimar sus dedos y mantener a los niños alejados durante el ensamble.


FR Attention de ne pas vous blesser les doigts et éloignez les enfants durant l'assemblage.

2 What's in the box

ES Qué hay en la caja **FR** Contenu de la boîte





Quick start guide and Safety instruction / Limited warranty
● inicio rápido e Instrucciones de seguridad / Garantía limitada
● démarrage rapide et Instructions de sécurité / Garantie limitée



3 Unpacking

ES Desempaqué **FR** Déballage



To avoid damage, prevent the chin and the screen from contacting the work table.

Chin
ES Barbilla
FR Menton

Cover a table top with a cloth or blanket to avoid damage to the TV screen. Hold both sides of the TV set to place on the table.

ES Cubra una mesa con una tela o cobija para evitar dañar la pantalla de TV. Sostenga ambos lados de la TV para colocarla en la mesa.

FR Couvrez le dessus de la table avec un linge ou une couverture afin d'éviter d'endommager l'écran du téléviseur. Tenez les deux côtés du téléviseur pour le placer sur la table.

! Carefully lay the TV set, with the screen side down, on the table so as not to deform or damage chin at the bottom of the unit.

ES Coloque cuidadosamente el televisor, con la pantalla hacia abajo, sobre la mesa para no deformar o dañar barbilla en la parte inferior de la unidad.

FR Placez délicatement le téléviseur avec le côté de l'écran vers le bas, sur la table afin de ne pas déformer ni endommager menton au bas de l'appareil.

Caution for packing when you move / ship

ES Precaución para empaque durante movimiento / embarque

FR Attention à l'emballage lors d'un déplacement ou d'une expédition

Please pack the unit properly by following the diagram on the carton.


ES Por favor empaque la Unidad adecuadamente siguiendo el diagrama en el cartón.

FR Veuillez emballer l'appareil correctement selon le diagramme sur la boîte.

Caution! Please save the front CARDBOARD to use when moving or shipping the TV.

ES ¡Precaución! Por favor, guarde el CARTÓN frente para usar al mover o transportar la televisión.

FR Attention! S'il vous plaît garder l'avant en CARTON à utiliser lors du déplacement ou du transport du téléviseur.



Caution! To avoid damage to the Screen, do not pack the Stand on the same side as the TV screen.

ES ¡Precaución! Para evitar daño a la pantalla, no empaque el soporte en el mismo lado de la pantalla de TV.

FR Attention! Pour éviter d'endommager l'écran, ne pas emballer le support du même côté que l'écran du téléviseur.

Federal communications commission notice

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio or television technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Modifications

This apparatus may generate or use radio frequency energy. Changes or modifications to this apparatus may cause harmful interference. Any modifications to this apparatus must be approved by Funai Corporation. The user could lose the authority to operate this apparatus if an unauthorized change or modification is made.

Cables

Connections to this device must be made with shielded cables with metallic RFI / EMI connector hoods to maintain compliance with FCC Rules and regulations.

Canadian notice

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)
Analog and digital television receiving apparatus, Canada BETS-7 / NTMR-7.

Declaration of conformity

Trade name	● Nombre Comercial	● Nom Commercial	PHILIPS
Responsible party	● Parte Responsable	● Partie responsable	Funai Corporation, Inc.
Model	● Modelo	● Modèle	55PFL5704,50PFL5704,43PFL5704

Aviso de la comisión federal de comunicaciones

Este equipo se ha probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, de acuerdo con la parte 15 de las normativas de la FCC.

Estos límites están destinados a ofrecer una protección razonable contra interferencia dañina dentro de una instalación residencial. Este equipo genera energía de radiofrecuencia, la usa y puede emitirla y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencia dañina a las comunicaciones radiales. Sin embargo, no existe garantía de que no se producirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se insta al usuario a intentar corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar la antena receptora o cambiarla de lugar.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Pedir ayuda al distribuidor o a un técnico de radio o televisión experimentado.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar la operación indeseada.

Modificaciones

Este aparato puede generar o utilizar energía radioeléctrica. Cambios o modificaciones a este aparato pueden causar interferencia dañina. Cualquier modificación al aparato debe ser aprobada por Funai Corporation. El usuario puede perder la autoridad para operar este aparato si se realiza un cambio o modificación no autorizados.

Cables

Las conexiones a este dispositivo se deben hacer con cables blindados, con conector con caperuza metálica contra interferencia de radiofrecuencia e interferencia electromagnética, para cumplir con las normativas de la FCC.

Aviso para Canadá

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)
Aparato de recepción de televisión analógica y digital, Canadá BETS-7 / NTMR-7.

Avis de la commission fédérale des communications

Cet équipement a été testé et jugé compatible avec les limites s'appliquant aux appareils numériques de la classe B, conformément à l'article 15 du règlement de la FCC.

Ces limites ont été définies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé ni utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences gênantes pour les communications radio. Rien ne garantit toutefois que des interférences ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles pour la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors tension puis sous tension, l'utilisateur devra essayer de corriger ces interférences en effectuant une ou plusieurs des opérations suivantes:

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement à une prise d'un circuit autre que celui auquel le récepteur est branché.
- Consultez le détaillant ou un technicien de radiotélévision expérimenté.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des réglementations de la FCC. Le fonctionnement est assujéti à ces deux conditions: (1) cet appareil ne peut pas causer du brouillage préjudiciable et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, notamment les interférences qui peuvent entraîner un fonctionnement non désiré.

Modifications

Cet appareil peut générer ou utiliser de l'énergie de radiofréquence. Les changements ou modifications à cet appareil peut entraîner du brouillage préjudiciable. Toute modification à cet appareil doit être approuvée par Funai Corporation. L'utilisateur pourrait perdre l'autorisation d'utiliser cet appareil si un changement ou une modification non autorisée est effectuée.

Câbles

Les connexions à cet appareil doivent être effectuées avec des câbles blindés munis de boîtiers de connecteur RFI / EMI métalliques afin de demeurer conformes aux règles et réglementations de la FCC.

Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada


CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)
Appareil de réception de télévision analogique et numérique, Canada BETS-7 / NTMR-7.

Address	● Dirección	● Adresse	21061 S. Western Ave. Suite 210, Torrance, CA 90501
Telephone number	● Número Telefónico	● Numéro de téléphone	1 866 309 5962

4 Getting started

ES Cómo iniciar FR Démarrage

1




Remove the tape on the bottom of the TV set and the plastic bag.

ES Retire la cinta de la parte inferior de la TV y la bolsa de plástico.

FR Retirez le ruban au bas du téléviseur et le sac de plastique.

2




Fasten the stand to the TV with 4 screws (2 screws for 43PFL5704). While fastening the screws, hold the stand to prevent it from falling

ES Asegure el soporte a la TV con 2 tornillos. Mientras asegura los tornillos sostenga el soporte para evitar que caiga.

FR Fixez le support au téléviseur avec 2 vis. Lorsque vous fixez les vis, maintenez le support afin de l'empêcher de tomber.

* 2 screws for 43PFL5704

3




Both stands should now be securely fastened.

ES Ambos soportes deben estar asegurados firmemente ahora.

FR Les deux doivent maintenant être fixés de façon sécuritaire.

4




Carefully lift the TV set as shown in the illustration and place it onto a stable, level surface.

ES Levante la TV cuidadosamente como se muestra en la ilustración y colóquela sobre una superficie estable y nivelada.

FR Levez soigneusement le téléviseur tel qu'illustré et placez-le sur une surface plane stable.

5



Remove the cardboard attached to the screen. You are now ready to use the Quick start guide to set up and enjoy your TV.

ES Retire el cartón sujeto a la pantalla. Ahora está listo para usar la Guía de inicio rápido para configurar y disfrutar su TV.

FR Retirez le carton fixé à l'écran. Vous êtes maintenant prêt à utiliser le Guide de démarrage rapide pour configurer et profiter de votre téléviseur.


5 Connect the power and antenna, cable or satellite

ES Conecte los cables a la red eléctrica y la antena, el cable o el satélite FR Connexion de la prise secteur et de l'antenne, du câble ou le satellite

See online owner's manual for detailed instructions on how to install channels for antenna or cable using RF cable at <https://www.usa.philips.com/c-m/consumer-support>


ES Consulte el manual del propietario en línea respecto a instrucciones detalladas sobre cómo instalar canales para antena o cable con el cable RF en <https://www.usa.philips.com/c-m/consumer-support>

FR Consultez le guide d'utilisation en ligne pour des instructions détaillées sur la façon d'installer les chaînes d'antenne ou du câble à l'aide du câble RF à <https://www.usa.philips.com/c-m/consumer-support>



6 Connection overview

ES Descripción general de las conexiones FR Présentation de la connexion



Wall Mount

ES Montaje en pared FR Support mural

Wall mount bracket kit

Model #	Brand	Model #	Screw dimension
55PFL5704, 50PFL5704	SANUS	F80b	M6 x 35
43PFL5704	SANUS	SAN25BB	M4 x 35

- Your TV meets the VESA standard for wall mounting. Consult with your local dealer for a wall mount bracket which is compatible with your TV model.
- The recommended wall mount bracket kit (sold separately) allows the mounting of the TV on the wall.
- For detailed information on installing the wall mount, refer to the wall mount instruction book.
- Funai Corporation is not responsible for any damage to the product or injury to yourself or others if you elect to install the TV wall mount bracket or mount the TV onto the bracket on your own.
- The wall mount bracket must be installed by experts.

When installing the unit on the wall, allow this much space.

Top :	11.8 inches(30cm)
Left and right side :	5.9 inches(15cm)
Bottom :	3.9 inches(10cm)

Funai Corporation is not liable for these types of accidents or injuries noted below.

- Install the wall mount bracket on a sturdy vertical wall.
- If installed onto a ceiling or slanted wall, the TV and wall mount bracket may fall which could result in a severe injury.
- Do not use screws that are longer or shorter than their specified length. If screws too long are used this may cause mechanical or electrical damage inside the TV set. If screws too short are used this may cause the TV set to fall.
- Do not fasten the screws by excessive force. This may damage the product or cause the product to fall, leading to an injury.
- For safety reasons use 2 people to mount the TV onto a wall mounting bracket.
- Do not mount the TV onto the wall mounting bracket while your TV is plugged in or Turned On. It may result in an electrical shock injury.

ES Kit de soporte de montaje en pared

Model #	Marca	Modelo n°	Dimensiones de los tornillos
55PFL5704, 50PFL5704	SANUS	F80b	M6 x 35
43PFL5704	SANUS	SAN25BB	M4 x 35

- Su TV cumple con la norma VESA para montaje en pared. Consulte a su distribuidor local respecto a un soporte de montaje en pared que sea compatible con el modelo de su TV.
- El kit de soporte de montaje en pared recomendado (que se vende por separado) permite instalar el televisor en la pared.
- Para obtener información detallada sobre el montaje en pared, consulte el Libro de instrucciones de montaje en pared.
- Funai Corporation no se hace responsable de los daños materiales o personales que pudieran producirse si decide instalar el soporte de montaje en pared del televisor o montar el televisor en un soporte por su cuenta.
- La instalación del soporte de montaje mural tiene que encargarse a expertos.

Cuando instale el televisor en la pared, deje estos espacios.

Arriba :	11,8 pulg (30cm)
Lado izquierdo y derecho :	5,9 pulg (15cm)
Abajo :	3,9 pulg (10cm))

Funai Corporation no es responsable por estos tipos de accidentes o lesiones indicados a continuación.

- Instale el soporte de montaje en pared en una pared vertical robusta.
- Si se instala en un techo o en una pared inclinada, el televisor y el soporte de montaje en pared podrían caer y ocasionar lesiones graves.
- No utilice tornillos que sobrepasen o no alcancen la longitud especificada. Si utiliza tornillos demasiado largos, podría ocasionar daños mecánicos o eléctricos en el interior del televisor. Si utiliza tornillos demasiado cortos, el televisor podría desprenderse.
- No apriete los tornillos con demasiada fuerza porque con ello puede dañar el producto o hacer que falle provocando daños.
- Por razones de seguridad hay que encargarse a dos personas el montaje de la televisión en el soporte de montaje mural.
- No monte la televisión en el soporte de montaje si ésta está enchufada o funcionando. Ello puede causar lesiones por descarga eléctrica.

FR Ensemble de support mural

Model #	Marque	Modèle n°	Taille de vis
55PFL5704, 50PFL5704	SANUS	F80b	M6 x 35
43PFL5704	SANUS	SAN25BB	M4 x 35

- Votre téléviseur est conforme à la norme VESA pour le montage mural. Consultez votre détaillant local pour un support de montage mural qui est compatible avec votre modèle de téléviseur.
- Le kit de support mural recommandé (vendu séparément) permet le montage du téléviseur sur le mur.
- Pour des informations détaillées sur l'installation du support mural, reportez-vous au Livret d'instructions du support mural.
- Funai Corporation n'est pas responsable des dommages causés au produit ou des blessures qui pourraient vous être occasionnées ou causées à des tiers si vous choisissez d'installer le support mural de téléviseur ou de monter le téléviseur sur le support par vous-même.
- Le support mural doit être installé par des experts.

Lors de l'installation de l'appareil sur le mur, laissez de l'espace.

Haut :	11.8 inches(30cm)
Côtés gauche et droit :	5.9 inches(15cm)
Bas :	3.9 inches(10cm)

Funai Corporation n'est pas responsable de ces types d'accident et de blessure indiqués cidessous.

- Installez le support mural sur un mur vertical solide.
- En cas d'installation sur un plafond ou un mur penché, le téléviseur et le support mural peuvent tomber, ce qui peut occasionner de graves blessures.
- N'utilisez pas des vis plus longues ou plus courtes que la longueur spécifiée. Si des vis trop longues sont utilisées, cela peut causer des dommages mécaniques ou électriques à l'intérieur du poste de télévision. Si des vis trop courtes sont utilisées, cela peut entraîner la chute du poste de télévision.
- Ne fixez pas les vis avec une force excessive ; cela peut endommager le produit ou entraîner la chute du produit, occasionnant des blessures.
- Pour des raisons de sécurité, 2 personnes doivent monter le téléviseur sur un support mural.
- Ne montez pas le téléviseur sur le support mural alors qu'il est branché ou allumé. Cela peut entraîner une électrocution.